



## NAVODILO ZA UPORABO



## MEHANSKA VRTNA URA



# MEHANSKA VRTNA URA

## WT-038 / VUVM

### NAVODILO ZA UPORABO

Pred delom natančno preberete navodila za uporabo ter jih shranite na dosegljivem mestu. Embalažo odstranite na okolju prijazen način. Plastično vrečko shranite izven dosega otrok.

#### Tehnični podatki

tlak (min)	0 bar
tlak (max)	8 bar
temperatura vode (max)	60°C

#### Priprava:

Odprite pokrovček ležišča baterij in vstavite baterije 2 x AA (niso priložene). Ponovno namestite pokrovček in ga pritrdite z vijakom.

Z eno roko trdno držite ohišje, z drugo roko pa jo pritrdite na pipo (priključek dotoka vode). Pri tem ne uporabljajte ključev ali klešč.

Z gumbom ČAS (*RUN TIME*) nastavite čas namakanja.

Z gumbom FREKVENCA (*FREQUENCY*) nastavite pogostost namakanja.

Gumb FREKVENCA nastavite v položaj NASTAVITEV (*RESET*). Ko se prižge rdeča lučka, lahko ponovno nastavite pogostost namakanja.

V vsakem trenutku lahko uporabite tudi funkcijo VKLOP/IZKLOP (*ON/OFF*). Če nastavite gumb VKLOP (*ON*), potem bo ventil odprt 30minut. Po tem času se bo ventil samodejno zaprl. Prav tako lahko kadar koli gumb prestavite v položaj IZKLOP (*OFF*) in tako prekinete namakanje.

**Važno: Če ponovno želite frekvenčen pretok, morate gumb zavrteti na zeleni čas delovanja.**

#### Primer 1

Namakanje 10 min vsak dan ob 6.00 in ob 18.00.

Prvi dan (ob zeleni uri - 6.00) gumb FREKVENCA zavrtite v položaj 12 in gumb ČAS v položaj 10.

Po 12 urah se bo namakanje začelo in bo trajalo 10 minut. Po tem času se bo samodejno prekinilo. To se bo ponavljalo vsak dan ob istem času (ob 6.00 in ob 18.00).

#### Primer 2

Namakanje 20 min vsak dan ob 7.00.

Prvi dan ob 7.00 zavrtite gumb FREKVENCA v položaj 24 in gumb ČAS v položaj 20.

Vsako jutro ob 7.00 se bo namakanje začelo in bo trajalo 10 minut. Po tem času se bo samodejno prekinilo. To se bo ponavljalo vsak dan ob istem času (ob 7.00).

#### Odložen čas začetka delovanja

S tem gumbom lahko nastavite odložen začetek delovanja.

Nastavitveni interval je 1 ura (od 1-12ur).

Primer: Če želite da se namakanje začne čez 3 ure, pritisnite gumb 3x. Pri tem si pomagajte s konico kemičnega svinčnika.

**Važno opozorilo: Uporaba je dovoljena samo na prostem! Napravo vedno zavarujte pred zmrzaljo!**

#### Menjava baterij

Izpraznjenost baterij prikazuje indikator. Če indikator napolnjenosti gori neprestano, je potrebno baterije zamenjati.

**Nasvet:** V primeru večjih napak se obrnite na proizvajalca ali pooblaščenega serviserja.